



## MANUAL DE USUARIO

### Índice

- 1. Sistema de colocación MagFace: base de hormigón**
- 2. Sistema de colocación MagFace: pisos ya existentes**
- 3. Sistema de colocación MagFace: piso elevado**

#### 1.

### Sistema de colocación MagFace: piso de hormigón

1. Asegúrese de que el sustrato de hormigón esté seco, sólido, sin polvo, piezas extraíbles, pinturas, ceras, aceites, óxido y restos de yeso. Para que el fondo sea suave, use Ultraplan, autonivelante, endurecimiento ultrarrápido. Vierta una bolsa de 23 kg de Ultraplan en un recipiente que contenga 5-6 litros de agua limpia y mezcle hasta que se obtenga una mezcla homogénea, sin grumos y autonivelante. Aplicar Ultraplan en una capa de 1 a 10 mm con una espátula de metal. Si se requiere una segunda capa, se recomienda aplicarla en cuanto la prima capa resulte peatonable (tiempo de secado: aproximadamente 3 horas a + 23 ° C).
2. Después de nivelar el sustrato y esperar que Ultraplan esté seco, sólido, libre de polvo, aceite o grasas, aplique Mapecontact, un brazalet de doble cara con agarre inmediato. Difundir sin interrupciones, por toda la longitud del piso con la ayuda de una espátula, arriba del piso nivelado. Finalmente retirar el papel protector.
3. Coloque la alfombrilla metálica MagFlexMat con la parte opaca hacia arriba, mientras que la parte brillante vendrá aplicada y pegada sobre Mapecontact. Los rollos MagFlexMat deben colocarse paralelos entre ellos, para que los bordes estén en contacto entre sí mismos, con el fin de cubrir toda la superficie a continuación. Rollos no deben solaparse.
4. Para sellar las esteras de metal que están adyacentes entre sí, haciéndolas impermeables, aplique Tape Mapesilent, espuma sellante de polietileno de cinta adhesiva.



5. Para sellar la superficie de colocación con las paredes, en su lugar, utilice Mapeflex PU 45 FT, sellador elástico, poliuretano, y se puede pintar. Las paredes que se quieren sellar deben estar secas, sólidas, libres de polvo y sueltos partículas, libres de aceite, grasa, cera y pintura vieja. Para aplicar Mapeflex PU 45 FT, inserte el cartucho en la pistola de extrusión apropiada, taladre la cabeza del cartucho, atornille la verter y extruir continuamente el producto. Es necesario que el sellador Mapeflex PU 45 FT adhiera perfectamente a las paredes solamente y no a la parte inferior.
6. Coloque el piso con el sistema MagFace en la parte superior de la estera de metal MagFlexMat. Los pisos en cerámica y la madera deben colocarse a una distancia de al menos 0,5 cm de las paredes.
7. Si el piso es de cerámica, aplique al perímetro de la loseta MagBanding, ribete de protección en ABS o espuma de goma con efecto de sellador, autoextinguible, resistente al agua y resistente a las manchas. Gracias MagBanding no se requiere cemento.
8. Para instalar correctamente cada azulejo, golpee con un martillo de goma uno espesor de la madera a los lados de la baldosa. De esta forma, la cerámica se posicionará cerca de las otras ya posicionadas.



## 2.

### **Sistema de colocación MagFace: pisos ya existentes**

1. Asegúrese de que el piso existente sea plano y regular. En caso de que esté ya nivelado pasar al punto 2. En caso de que el piso sea irregular utilizar Ultraplan, alisado de nivelación autonivelante Ultra-rápido. Antes de aplicar Ultraplan asegúrese de que el piso existente esté seco, sólido, limpio, libre de polvo, partes removibles, ceras y aceites. Vierta una bolsa de 23 kg de Ultraplan en un recipiente que contenga 5-6 litros de agua limpia y mezcle hasta que se obtenga una mezcla homogénea, sin grumos y autonivelante. Aplicar Ultraplan en una capa de 1 a 10 mm con una espátula de metal. Si se requiere una segunda capa, se recomienda aplicarla en cuanto la prima capa resulte peatonable (tiempo de secado: aproximadamente 3 horas a + 23 ° C).
2. Después de nivelar el sustrato y esperar que Ultraplan esté seco, sólido, libre de polvo, aceite o grasas, aplique Mapecontact, un brazaete de doble cara con agarre inmediato. Difundir sin interrupciones, por toda la longitud del piso con la ayuda de una espátula, arriba del piso nivelado. Finalmente retirar el papel protector.
3. Coloque la alfombrilla metálica MagFlexMat con la parte opaca hacia arriba, mientras que la parte brillante vendrá aplicada y pegada sobre Mapecontact. Los rollos MagFlexMat deben colocarse paralelos entre ellos, para que los bordes estén en contacto entre sí mismos, con el fin de cubrir toda la superficie a continuación. Rollos no deben solaparse.
4. Para sellar las esteras de metal que están adyacentes entre sí, haciéndolas impermeables, aplique Tape Mapesilent, espuma sellante de polietileno de cinta adhesiva.
5. Para sellar la superficie de colocación con las paredes, en su lugar, utilice Mapeflex PU 45 FT, sellador elástico, poliuretano, y se puede pintar. Las paredes que se quieren sellar deben estar secas, sólidas, libres de polvo y sueltos partículas, libres de aceite, grasa, cera y pintura vieja. Para aplicar Mapeflex PU 45 FT, inserte el cartucho en la pistola de extrusión apropiada, taladre la cabeza del cartucho, atornille laverter y extruir continuamente el producto. Es necesario que el sellador Mapeflex PU 45 FT adhiera perfectamente a las paredes solamente y no a la parte inferior.
6. Coloque el piso con el sistema MagFace en la parte superior de la estera de metal MagFlexMat. Los pisos en cerámica y la madera deben colocarse a una distancia de al menos 0,5 cm de las paredes.



7. Si el piso es de cerámica, aplique al perímetro de la loseta MagBanding, ribete de protección en ABS o espuma de goma con efecto de sellador, autoextinguible, resistente al agua y resistente a las manchas. Gracias MagBanding no se requiere cemento.
  
8. Para instalar correctamente cada azulejo, golpee con un martillo de goma uno espesor de la madera a los lados de la baldosa. De esta forma, la cerámica se posicionará cerca de las otras ya posicionadas.



### 3.

## Sistema de colocación MagFace: piso elevado

1. Después de nivelar el sustrato y esperar que Ultraplan esté seco, sólido, libre de polvo, aceite o grasas, aplique Mapecontact, un brazaete de doble cara con agarre inmediato. Difundir sin interrupciones, por toda la longitud del piso con la ayuda de una espátula, arriba del piso nivelado. Finalmente retirar el papel protector.
2. Desenrolle la alfombrilla metálica MagFlexMat con la parte opaca hacia arriba, mientras que la parte brillante se colocará y pegará en Mapecontact. Cuando MagFlexMat se extenderá y pegará sobre él piso, con la ayuda de un cortador, cortar el rollo MagFlexMat al tamaño del modulo (en formato de 60 \* 60 cm). De esta manera, se mantiene la inspeccionabilidad de cada modulo.
3. Coloque el piso con el sistema MagFace en la parte superior de la estera de metal MagFlexMat. Los pisos en cerámica y la madera deben colocarse a una distancia de al menos 0,5 cm de las paredes.
4. Si el piso es de cerámica, aplique al perímetro de la loseta MagBanding, ribete de protección en ABS o espuma de goma con efecto de sellador, autoextinguible, resistente al agua y resistente a las manchas. Gracias MagBanding no se requiere cemento.
5. Para instalar correctamente cada azulejo, golpee con un martillo de goma uno espesor de la madera a los lados de la baldosa. De esta forma, la cerámica se posicionará cerca de las otras ya posicionadas.